

Buster Q

Allgemeine Anleitung

Willkommen bei Buster Q!

Damit der Einstieg in die neue Art des Bootfahrens so einfach wie möglich wird, hat Buster Boats den typischen Umgang mit dem Boot völlig neu durchdacht. Wir haben uns von der Automobil- und Mobilgerätektechnologie inspirieren lassen und alle wesentlichen Funktionen in einen großen Touchscreen integriert. Wir haben auch die Funktionen für Entertainment, Sicherheit und Training erweitert und bündeln sie in einer einheitlichen intuitiven Benutzeroberfläche – **Buster Q**.

Erhältliche Anwendungen Technologie


- Karte
- Instrumententafel
- Wetter
- Raymarine Fishfinder
- Dokumente & Anleitungen
- FM & DAB Radio
- Yachtheizung von Wallas
- 10 & 16 Zoll Bildschirmgrößen
- Polarisierter, wasserdichter Bildschirm
- Kompatibel mit NMEA2000
- Bluetooth
- Wifi & hotspot
- 2 CAN-Busse
- Festes Schutzgehäuse

Überblick

Auf der Homepage von BusterQ finden Sie weitere Anweisungen unter www.busterboats.com oder auf dem Youtube-Kanal „The Q Experience“.

Die **Seitenleiste** enthält wichtige Bootsinformationen, z. B. UPM und Geschwindigkeit. Falls das Boot mit einem Echolot ausgestattet ist, zeigt der obere Teil der Seitenleiste Echolotdaten.

Sie können zwischen den **Modi** wechseln und auf ihre Funktionen zugreifen, indem Sie die Modus-Regler im unteren Teil der Seitenleiste benutzen. Sie finden die gleichen Regler auf Ihrer Fernbedienung, falls Sie eine haben.



In der rechten oberen Ecke finden Sie eine orangene Taste für das **Hauptmenü**. Hier haben Sie Zugriff auf die Anwendungen und Einstellungen.


Die anderen Tasten sind **Funktionen** zugeordnet. Ihre Ziffer und Funktion hängen von der aktiven Anwendung ab.

Anwendungen wie Karte, Instrumententafel und Radio öffnen sich im **Anwendungsbereich**.


Schnellstart

Tipp: Wenn Sie den Motor abstellen, fährt Q standardmäßig herunter. Um es weiter zu benutzen, tippen Sie während des Herunterfahrens nur auf den Bildschirm und Q bleibt in Betrieb.


1 Mit dem Zünden des Motors fährt das Q-System hoch.




2 Das Q-System führt zuerst eine schnelle Systemprüfung durch.




3 Den Haftungsausschluss akzeptieren, um die Navigation zu beginnen.



4 Die Navigation startet automatisch.



5 Zugangsmenü für weitere Anwendungen und Einstellungen. Viel Spaß!



Symbole der Anwendungen:



Karte



Instrumententafel



Radio



Wetter



Einstellungen



Anleitungen




Heizung

Elemente: Seitenleiste


1 Signalsymbole

Die Symbole liegen oberhalb jeder Funktion. Sie zeigen die Signalstärke von GPS und anderen Signalen an.




2 Echolot

Das Echolot-Feld zeigt die Echolot-daten oben an. Tippen Sie auf das Feld, um das Protokoll anzuzeigen.




3 Motordaten

Der mittlere Teil der Seitenleiste zeigt die Motordaten. Tippen Sie auf das Feld, um die Instrumententafel zu öffnen.




4 Modi


Die Modus-Regler befindet sich im unteren Teil. Ändern Sie den Modus, indem Sie auf das orangene Symbol tippen.



Medien-Modus




Der Medien-Modus ist zugänglich, wenn in dem Boot ein Medienpaket installiert ist. Der Medien-Modus erlaubt Ihnen, die Musik aus dem Radio zu steuern.




Wenn Sie Musik über Bluetooth und einem gepaarten Smartphone streamen, schalten die Modus-Regler durch die Audio-Stücke anstatt durch die Radiokanäle.

Schleppangel-Modus




Der Schleppangel-Modus ist zugänglich, wenn das Boot mit einem Schleppangel-Kabel verbunden ist. Sie können auch den Fishfinder (falls installiert) mit den Reglern des Schleppangel-Modus öffnen.

Navigations-Modus



Der Navigations-Modus findet sich in allen Q-Geräten. Er umfasst grundlegende Navigationsregler, z. B. zoomen einer Karte.




Sie können zwischen der Standard- und Bewegungsnavigation umschalten, indem Sie die mittlere Taste drücken.

Elemente: Hauptmenü

Tipp: Drücken Sie lange auf die Menütaste, um eine Abkürzung zu Ihrer Standardanwendung (gewöhnlich Karte) aus anderen Anwendungen zu öffnen.


1 Anwendungen

Sie finden die auf Ihrem Boot zugänglichen Anwendungen auf dem Menü-Panel gelistet.




2 Schnelleinstellungen

Die zweite Taste im Menü-Panel enthält Schnelleinstellungen wie die Bildschirmhelligkeit.




3 Menü-Panel schließen

Sie können das Menü-Panel entweder durch Drücken der Menütaste oder durch Tippen außerhalb des Panels schließen.




Anwendungen: Karte




- Menü**
Öffnet das Hauptmenü, langes Drücken ist eine Abkürzung zur Standardanwendung aus anderen Anwendungen.
- Heranzoomen**
Zoomt die Karte heran, langes Drücken für schnelles Zoomen.
- Herauszoomen**
Zoomt die Karte heraus, langes Drücken für schnelles Zoomen.
- Schiff finden**
Zurück zur Bootsansicht und Verriegelung in Standortansicht, langes Drücken zoomt zum Boot.
- Meine Routen & Orte**
Öffnet Funktionen zu Routen und Orten, langes Drücken öffnet Bootsinformationen.
- Fishfinder (optional)**
Öffnet die Anzeigooptionen für Fishfinder, z. B. Ecke oder vertikal, langes Drücken öffnet Fishfinder in seiner letzten Anzeigooption.

Sie können die Ausrichtung der Karte durch Tippen auf das Nord-Symbol ändern. Der Pfeil des Symbols zeigt immer Richtung Norden.

Funktionen für meine Routen & Orte:



Anzeigooptionen für Fishfinder:




- MOB**
Markiert den Standort des Bootes
- Meine Routen**
Öffnet Meine Routen
- Meine Orte**
Öffnet Meine Orte
- Route aufzeichnen**
Zeichnet die Bootsrouten auf

- Ecke**
Zeigt Fishfinder in der linken Ecke
- Vertikal**
Zeigt ein vertikales Panel
- Horizontal**
Zeigt ein horizontales Panel
- Vollbildschirm**
Zeigt Fishfinder im Vollbildschirm
- Schließen**


1 Karte verschieben

Verschieben der Karte in jede Richtung mit einem oder zwei Fingern.




2 Zoomen

Spreizen oder Zusammenführen der Finger zum Zoomen. Sie können auch die Funktionstasten auf der rechten Seite benutzen.




3 Entfernungen messen

Setzen Sie Ihre Fingerspitzen auf Start- und Endpunkt der Entfernung, die Sie messen möchten.




4 Positionsinformationen

Tippen Sie auf irgendeinen Punkt auf dem Bildschirm, um die Koordinaten und andere Positionsinformationen anzuzeigen.



Anwendungen: Instrumententafel







-  **Menü**
Öffnet das Hauptmenü, langes Drücken als Abkürzung zur Standardanwendung aus anderen Anwendungen.
-  **Abkürzung für Karte**
Öffnet die Kartenanwendung.
-  **+ Zweite Seite der Instrumententafel**
Öffnet detaillierte Motordaten.

Instrumententafel zeigt die Haupt-Motoranzeigen für das Boot. Die zweite Seite zeigt detailliertere Motordaten.

Anwendungen: Radio

Sie können in den Systemeinstellungen zwischen FM und DAB Radiotyp wechseln. Die Funktionstasten für DAB Radio umfassen Suchen- und Reset-Taste anstatt Vorwärts - und Rückwärts scannen.





-  **Menü**
Öffnet das Hauptmenü, langes Drücken als Abkürzung zur Standardanwendung aus anderen Anwendungen.
-  **Abkürzung für Karte**
Öffnet die Kartenanwendung.
-  **Ein/Aus**
Schaltet das Radio ein und aus.
-  **Vorwärts scannen**
Scannt Radiosender.
-  **Rückwärts scannen**
Scannt Radiosender.


Die Radioanwendung bietet Speicherplätze für Ihre beliebtesten FM Radiosender. Um den aktuellen Sender zu speichern, tippen Sie auf das + Symbol am Ende eines freien Speicherplatzes. Um einen gespeicherten Sender zu löschen, tippen Sie auf das - Symbol am Ende des Sendernamens.

Anwendungen: Wetter

Wenn Sie Wetterwarnungen in Echtzeit über das Q-System erhalten möchten, gehen Sie zu Alarme in den Einstellungen und markieren Sie die Wetterwarnungen.




-  **Menü**
Öffnet das Hauptmenü, langes Drücken als Abkürzung zur Standardanwendung aus anderen Anwendungen.
-  **Abkürzung für Karte**
Öffnet die Kartenanwendung.





1 Datum ändern

Um Vorhersagen für verschiedene Daten anzuzeigen, tippen Sie einfach auf eines der angegebenen Daten.


Anwendungen: Anleitungen



-  **Menü**
Öffnet das Hauptmenü, langes Drücken als Abkürzung zur Standardanwendung aus anderen Anwendungen.
-  **Abkürzung für Karte**
Öffnet die Kartenanwendung.


Die Anwendung für Anleitungen umfasst die Handbücher für das Boot und andere hilfreiche Unterlagen. Das können gedruckte Dokumente oder Videotutorien sein. Die Kategorien sind auf der Hauptseite der Anleitungen aufgelistet; tippen Sie auf eine, um sie zu öffnen. Dann wählen Sie ein Thema auf der sich öffnenden Unterseite und tippen Sie darauf.

Videoplayer:



-  Menü
-  Zurück
-  Pause
-  Zurück
-  Vorwärts

Dokumente:



-  Menü
-  Zurück
-  Raufscrollen
-  Runterscrollen

Anwendungen: Einstellungen

Die Einstellungen umfassen eine Reihe von Anpassungen und Funktionen von Detailansichten in Karten bis zur Paarung eines Bluetooth-Geräts.

1 System

Alle allgemeinen Systemeinstellungen finden sich unter den Systemeinstellungen. Das umfasst ebenso Sprache, Zeitzone, Datumsformat und Radiotyp. Hier lassen sich ebenfalls die Werkseinstellungen wiederherstellen.

3 Einheiten

Hier können Sie alle Maßeinheiten des Systems nach Ihren Vorgaben ändern, z. B. Geschwindigkeit, Tiefe und Richtung.

5 Verbindungen

Mit den Verbindungseinstellungen können Sie z. B. den WLAN-Modus oder die Bluetooth-Paarung für ein Gerät ändern.

7 Anzeige

In den Einstellungen für die Anzeige finden Sie Anpassungen wie z. B. automatische/manuelle Anzeigehelligkeit.

2 Boot

In den Bootseinstellungen finden Sie Einstellungen, die sich beispielsweise auf den Kraftstoffsensortyp beziehen. Hier finden Sie zusätzliche Pakete, die Sie nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aktivieren müssen.

4 Navigation

Die Einstellungen zur Navigation umfassen alle Einstellungen für die Navigation, z. B. Kartenausrichtung und die Standardvergrößerung für die Karte. Sie können ebenso die GPS-Informationen einsehen und die Kartendetails einstellen.

6 Alarmer

Die Alarmerinstellungen enthalten alle Einstellungen bezüglich der Alarmer. Sie können auswählen, ob Tiefen- oder Wetterwarnungen eingestellt werden, indem die entsprechenden Auswahlkästchen markiert werden. Hier können Sie ebenso die Prüfungen beim Start aktivieren bzw. deaktivieren.

Buster Q

www.buster.fi/en/
www.theqexperience.com